

NOTICE D'UTILISATION DU LEVE AUTOPORTEE

XVS205 (Charge maxi 205 kg)

A – INFORMATION IMPORTANTE

Le lève-autoportée XVS205 est conçu pour soulever latéralement votre tracteur ou tondeuse dans le seul but d'en faciliter l'entretien (nettoyage de la coupe).

Toute autre application ne saurait être couverte par la responsabilité du distributeur.

B – INSTRUCTIONS D'UTILISATION:



Ne jamais se glisser sous la tondeuse.

- Déployer la vis verticalement et placer l'extrémité « sphérique » dans le puits de la structure au sol. Verrouiller l'emboîtement en fixant la pièce en « U » au moyen du boulon fournis et dans l'emplacement prévu (voir illustration ci-contre).
- Toujours opérer le moteur à l'arrêt, contact coupé et sur sol dur et stable.
- Déposer le bac de ramassage si nécessaire.
- Toujours placer le lève-autoportée avec la vis de levage côté filtre à air moteur.
- Tenir les enfants à distance.
- Afin d'éviter tout risque de fausse manœuvre (effet de bascule), il est conseillé de placer votre autoportée le long d'un mur avant levage.
- Placer les roues arrière sur la partie centrale du lève-autoportée pour les modèles à tondeuse ventrale. Les modèles de tondeuses frontales devront être placés avec les roues avant sur la fourche de levage.
- L'opération de levage doit se faire moteur coupé, frein à main serré, en tournant la manivelle dans le sens horaire.
- Ne pas placer les pieds sur la structure au sol pendant la manœuvre.
- En position haute, assurer la levée au moyen des chandelles de sécurité et brider la roue arrière supérieure à la structure au moyen d'une sangle (non fournie).



C – ENTRETIEN

Penser à graisser périodiquement la vis de levage. Matériel à entreposer à l'abri des intempéries.

