

Capteur Ana'Lisier

Boîtier de contrôle



Sonde de conductivité



Simple d'utilisation

RICHESSE (KG/M3)		Dose réelle (m3/ha)
Azote	4.86 Kg N/m ³	33.9 m ³ /ha
Phosphore	2.81 Kg P/m ³	
Potassium	3.97 Kg K/m ³	
VITESSE RÉELLE: 5.5 km/h		Dose azote
VITESSE CIBLE: 6 km/h		165 Kg N/ha
Terminer voyage		

Capture d'écran de l'application

A chaque tonne, l'application vous informe de la richesse de votre lisier pour appliquer la bonne dose d'azote

Le capteur s'installe sur **toutes** les tonnes à lisier

Enregistrement des épandages selon vos critères

Sur machine sans DPAE : affichage de la dose en temps réel permettant d'ajuster la vitesse ou une vitesse cible. Possibilité de rendre la tonne DPAE (avec Autotaj)

Sur machine avec DPAE : l'application vous informe de la dose de lisier à épandre

Contactez-nous :

Vantage Atlantique-Méditerranée

Siège social : Fontenay - 36130 Déols
infos@vantage-am.fr - 02 54 35 00 02
www.vantage-am.fr



Notre catalogue
en ligne

DESCRIPTIF TECHNIQUE

CAPTEUR

Type de mesure :	Conductimètre
Alimentation :	12V
Installation :	Sonde au contact du lisier (à 25 cm de profondeur)
Communication avec tablette :	Bluetooth
Fréquence de mesure :	1Hz
Température d'utilisation :	-10°C à 35°C
Protection :	IP67

APPLICATION

Système d'exploitation compatible :	Android
Connexion Bluetooth :	Nécessaire
Connexion Internet :	Non requise pour le travail Nécessaire pour installer l'application et ses mises à jour
Enregistrement de configurations de tonne :	10 maximum
Enregistrement de configurations de rampe :	10 maximum
Enregistrement des données :	Sur l'application dans le stockage interne de la tablette Méthode d'enregistrement suivant réglages
Type de produits analysés :	Lisier de porc, lisier de bovin, digestat



OPTIONS

ÉCRAN ANDROID 6,5"

Avec protection d'écran, coque et support ventouse



TRAPPE AUTOTAJ

Installée à la sortie de la cuve, la trappe va réduire le débit en fonction de la dose souhaitée et de la vitesse d'avancement.



STANDARD



PRO

ADAPTATION POUR ORIFICE 180

Lorsqu'un orifice 150x150 n'est pas disponible.

RALLONGE DE SONDE

Lorsque l'orifice disponible est à l'arrière de la machine.

KIT DE BOUCHONS

Pour une utilisation de la machine sans le capteur.