

FR

MANUEL D'UTILISATION

Notice d'instructions originale

ATTENTION: Lire attentivement ce manuel avant utilisation de l'appareil.

EN

OPERATOR'S MANUAL


Original operating instructions

WARNING: Read this manual carefully before using the machine.



TIGARA

**TONDEUSE A BATTERIE
TG52T40BL2**




CE



**Lisez attentivement toutes les règles de sécurité
et instructions avant d'utiliser cet outil**

Traduction de la version originale du mode d'emploi/Original instruction manual

14. Vue éclatée




14. Vue éclatée

N°	DESCRIPTION	QTÉ	N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	VIS ST2.9X12	7	24	TOILE DE BAC	1
2	ECROU ST4x16	55	25	ROUE ARRIERE COMPLETE	1
3	CARTER PLASTIQUE AVANT	1	26	CACHE MOYEU	2
4	BOULON M10X20	4	27	VIS M8X20	4
5	VIS ST4X10	5	28	ENJOLIVEUR DE ROUE	2
6	SUPPORT DE BRANCARD DROIT	1	29	ROULEMENT DE ROUE	10
7	INSERT PLASTIQUE AVANT AVEC POIGNEE	1	30	COUVERCLE DE PROTECTION	2
8	ECROU M10X1.5	8	31	ROUE ARRIERE	2
9	VIS ST4.8x16	18	32	GRAND PIGNON	2
10	CARTER PLASTIQUE EXTERIEUR	1	33	RONDELLE 12	4
11	PLATINE	1	34	RONDELLE PLATE	2
12	COULISSEAU DE FERMETURE	1	35	PETIT PIGNON	2
13	RESSORT	4	36	VIS M5X10	2
14	CONTACTEUR	2	37	COUVERCLE DE ROUE ARRIERE	2
15	CARTER PLASTIQUE INTERIEUR	1	38	PLATINE DE FIXATION EN U	2
16	CIRCLIP	2	39	RONDELLE	1
17	INSERT PLASTIQUE ARRIERE DE CARTER	1	40	AXE DE ROUE ARRIERE	1
18	DEFLECTEUR ARRIERE	1	41	CABLE DE TRANSMISSION	1
19	AXE DE DEFLECTEUR	1	42	SUPPORT DE TRANSMISSION	1
20	RESSORT	1	43	GOUPILLE	2
21	BOUCHON MULCHING	1	44	CIRCLIP 9	4
22	SUPPORT DE BRANCARD GAUCHE	1	45	TRANSMISSION	1
23	CHASSIS DE BAC ARRIERE	1	46	DEFLECTEUR	1

14. Vue éclatée

N°	DESCRIPTION	QTÉ	N°	DESCRIPTION	QTÉ
47	DEFLECTEUR D'EJECTION LATERALE	1	72	RESSORT	3
48	AXE	1	73	MICRO CONTACTEUR	1
49	RESSORT	1	74	SUPPORT	1
50	PLATINE SUPPORT	1	75	VIS ST2.9X12	16
51	BOULON M6X8	2	76	GACHETTE DE COMMANDE	1
52	DEMI POIGNEE DROITE	1	77	PIECE DE LIEN GACHETTES	2
53	LEVIER D'AJUSTEMENT HAUTEUR DE COUPE	1	78	GACHETTE DE COMMANDE TRANSMISSION GAUCHE	1
54	DEMI POIGNEE GAUCHE	1	79	PROTECTION DE CONTACTEUR	1
55	VIS ST4X10	2	80	CONTACTEUR	1
56	GOUPILLE	1	81	CARTER INFERIEUR DE POIGNEE DE CONTRÔLE	1
57	RESSORT	1	82	RESSORT	1
58	CARTER DE COUPE	1	83	BILLE	1
59	RESSORT	1	84	SUPPORT DE REGULATEUR DE VITESSE	3
60	TRINGLE AJUSTEMENT HAUTEUR DE COUPE	1	85	POIGNEE D'AJUSTEMENT DE VITESSE	1
61	ECROU M6	2	86	VIS ST4.2X28	2
62	PROTECTION AVANT SOUS CARTER DE COUPE	1	87	GACHETTE DROITE	1
63	ROUE AVANT COMPLETE	1	88	ENGRENAGE CONIQUE	2
64	AXE DE ROUE AVANT	1	89	VIS ST2.9X18	2
65	SUPPORT	2	90	GACHETTE GAUCHE	1
66	ROUE AVANT	2	91	PIGNON D'ENGRENAGE	2
67	COUVERCLE DE PROTECTION	2	92	AXE	1
68	ENJOLIVEUR DE ROUE AVANT	2	93	CACHE	3
69	CACHE MOYEU	2	94	PROTECTION DE COMMANDE TRANSMISSION	1
70	CARTER SUPERIEUR DE POIGNEE DE CONTRÔLE	1	95	GRIP CONFORT	2
71	BOUTON DE MISE EN ROUTE	1	96	BRANCARD HAUT	1

14. Vue éclatée



14. Vue éclatée

N°	DESCRIPTION	QTÉ	N°	DESCRIPTION	QTÉ
104	ECROU	2	130	COUVERCLE SUPERIEUR	1
105	GOUPILLE ELASTIQUE	2	131	SUPPORT DE PHARE DROIT	1
106	BAGUE	2	132	OPTIQUE AVANT GAUCHE	1
107	GOUPILLE	2	133	MAGNETS	2
108	VIS M8X35	2	134	COUVERCLE GAUCHE	1
109	RONDELLE	2	135	ECLAIRAGE	1
110	BRANCARD INFERIEUR	2	136	SUPPORT DE PHARE GAUCHE	1
111	BAGUE	2	137	BRAS PIVOTANT DROIT	1
112	ECROU M8	2	138	RESSORT DROIT	1
113	CAPOT MOTEUR	1	139	RESSORT GAUCHE	1
114	VIS ST4X16	2	140	BRAS PIVOTANT GAUCHE	1
115	ENTRETOISE	1	141	PROTECTION	1
116	CLE DE SECURITE	1	142	PIECE DE MAINTIEN	2
117	SUPPORT DE CLE DROIT	1	143	CABLE ELECTRIQUE	1
118	INSERT FEMELLE	2	144	VIS ST5X25	4
119	SUPPORT DE CLE GAUCHE	1	145	MOTEUR BRUSHLESS	1
120	CACHE RESSORT	4	146	PROTECTION DE CABLE	1
121	RESSORT	4	147	CABLE ELECTRIQUE TRANSMISSION	1
122	COMPARTIMENT BATTERIE	2	148	MODULE DE CONTRÔLE PRINCIPAL	1
123	FIXATION	2	149	MODULE DE CONTRÔLE TRANSMISSION	1
124	CABLE ELECTRIQUE	1	150	GRILLE D'AERATION DROITE	1
125	CABLE DE BATTERIE	1	151	FILTRE	2
126	CABLE ROUGE	2	152	BASE MOTEUR	1
127	COUVERCLE DROIT	1	153	GRILLE D'AERATION GAUCHE	1
128	OPTIQUE DROIT	1	154	SUPPORT DE LAME (VENTILATEUR)	1
129	INSERT AVANT	1	155	LAME	1

